

1. Включение охранной системы со звуком. Коротко нажмите ① кнопку брелока. Фары автомобиля мигнут один раз, пикнет сирена, находящийся на приборной панели светодиод начнет светиться короткими вспышками. Охранная система включена.

2. Тихое включение охранной системы. Нажмите ② кнопку брелока, затем кнопку ①. Фары автомобиля мигнут один раз, находящийся на приборной панели светодиод начнет светиться короткими вспышками. Охранная система включена без звука.

3. Выключение охранной системы. Нажмите ② кнопку брелока. Фары автомобиля мигнут два раза, два раза пикнет сирена. Охранная система выключена.

4. Предупреждение о неполной охране автомобиля. Если при постановке на охрану сирена пикнет один, после короткой паузы – три раза, это предупреждение, что не закрыты двери, капот или багажник автомобиля. Охрана включится, но неисправная зона останется без защиты.

5. Автовключение. После выключения защиты, система в течение 30 секунд проверяет двери и ключ зажигания. Если двери не открывались или зажигание не было включено, система возвращается в дежурный режим.

6. Идентификация сработавшего датчика при снятии с охраны. Если во время охраны включалась тревога, то при снятии с охраны сирена пикнет 4 раза (срабатывал датчик удара) или 5 раз (открывались двери или включалось зажигание).

7. Дистанционное отключение датчиков. В течении 10 секунд после включения защиты нажмите кнопку ① передатчика. Один короткий сигнал sireны подтвердит отключение 1-го уровня датчика удара. Еще раз нажмите ① кнопку передатчика. Датчик удара (или микроволновой) отключен.

8. Режим паники. Нажмите и держите нажатой кнопку ① передатчика в течении двух секунд. Включится режим паники: на 20 секунд включится сирена и мигание фар. Режим паники выключается нажатием ① кнопки передатчика.

9. Аварийное отключение системы охраны. При включенной охране откройте дверь автомобиля ключом, включите зажигание и нажмите сервисную кнопку SW.

10. Сервисный режим. Включите зажигание, нажмите и держите нажатыми кнопки ① и ② передатчика. Пикнет сирена, световой диод включится. В этом режиме работает только функция дистанционного управления приводами центрального замка. Другие функции временно отключены. *Выключение сервисного режима:* включите зажигание, нажмите и держите нажатыми кнопки ① и ② передатчика. Два раза пикнет сирена, световой диод погаснет.

11. Память состояния системы. Отключенная и вновь подключенная к питанию охранная система остается в состоянии, бывшем до отключения питания.

Установка программируемых функций

При выключенном зажигании нажмите и держите нажатыми кнопки ① и ② передатчика в течении двух секунд. Сирена пикнет один раз, что означает начало режима программирования. Световой диод замигает, индицируя номер первой функции. Нажимая ① кнопку выберите функцию. Нажимая ② кнопку включите или выключите выбранную функцию.

Например, для включения иммобилайзера (функция №.3), нажмите ① кнопку два раза. Светодиод мигнет три раза. Нажимая ② кнопку передатчика установите положение “ВКЛ”. Выход из режима программирования: нажмите и держите нажатыми кнопки ① и ② передатчика 2 сек.

Табл. №.1

| №. | Функция | 1 сигнал сирены | 2 сигнала сирены |
|----|---|-----------------|------------------|
| 1 | Предупреждение об открытых дверях, при включенном зажигании | ВКЛ | *ВЫКЛ |
| 2 | Запирание/отпирание дверей при вкл./выкл. зажигания | ВКЛ | *ВЫКЛ |
| 3 | Иммобилайзер | ВКЛ | *ВЫКЛ |
| 4 | Пассивная охрана без запирания дверей | ВКЛ | *ВЫКЛ |
| 5 | Пассивная охрана с запиранием дверей | ВКЛ | *ВЫКЛ |
| 6 | Резерв | | |

* - заводская установка

- 1. Предупреждение об открытых дверях, при включенном зажигании.** Если функция включена – открыв дверь при включенном зажигании, фары мигнут 10 раз.
- 2. Запирание (отпирание) дверей при включении (выключении) зажигания.** Если функция включена – включив зажигание, через 10 секунд, двери автоматически запираются. Выключив зажигание – отпираются.
- 3. Иммобилайзер.** Если функция включена – блокировка двигателя автомобиля включится автоматически через 30 секунд, после выключения зажигания. Выключается иммобилайзер кнопкой ②.
- 4. Пассивная охрана без запирания дверей.** Если функция включена – охрана включится автоматически через 30 секунд после выключения зажигания, открыв и закрыв дверь автомобиля. При установке данной функции, функция №.3 (иммобилайзер) должна быть выключена.
- 5. Пассивная охрана с запиранием дверей.** При установке данной функции, функция №.3 (иммобилайзер) должна быть выключена, а функция №.4 – включена.
- 6. Контроль дверных датчиков при постановке на охрану.** Если переключатель S2 (см. Таблицу №.2) установлена – двери охраняются сразу после включения сигнализации. Если переключатель S2 снята – двери будут охраняться после того, как погаснет лампа освещения салона автомобиля.

Кодирование передатчиков: К системе можно закодировать до 4 передатчиков:

- отключите сигнализацию от источника питания;
- включите зажигание, нажмите и удерживайте сервисную кнопку SW;
- подключите сигнализацию к источнику питания. Сирена пикнет один раз, светодиод замигает, отпустите кнопку SW;
- нажмите ① кнопку брелока. Сирена выдаст один длинный и один короткий сигналы;
- нажмите ① кнопку следующего брелока. Сирена выдаст один длинный и два коротких сигнала;
- выключите зажигание. Сирена пикнет два раза. Цикл записи кодов брелков в память системы завершен.